

Betriebsanleitung für Standrohre

1. Nur zugewiesene Hydranten benutzen.
2. Dichtung am Standrohr überprüfen, ggf. auswechseln.
3. Verkehrssicherung nach der gültigen Straßenverkehrsordnung durchführen. Die RSA-Richtlinien (Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen) sind zu beachten.
4. Bei Baustellenverkehr zusätzliche Schutz- und Warneinrichtungen anbringen.
5. Straßenkappe öffnen, falls Hydrantendeckel fest sitzt, vorsichtig die Straßenkappe durch leichte Schläge auf den Kappenrand lockern, dann den Deckel anheben und seitwärts drehen.
6. Klauendeckel und Klaue vom Schmutz befreien und dann erst Klauendeckel entfernen.
7. Hydrant mit Hydrantenschlüssel linksdrehend öffnen und so lange spülen, bis klares Wasser austritt.
8. Hydrant wieder schließen. Dichtfläche von Fremdkörpern reinigen und Standrohr mit geschlossenem Auslaufventil und nach unten geschraubter Klauenmutter in die Klaue einführen und durch Rechtsdrehen festziehen.
9. Hydrant bis zum Anschlag aufdrehen **und danach wieder eine Umdrehung schließen.** (Damit die Spindel entlastet wird.)
10. Wassermenge nur am Auslaufventil des Standrohres regulieren. (Nicht mit Hydrantenschlüssel!)
11. Keine starre Verbindung am Auslaufventil des Standrohres benutzen, sondern nur Schlauchverbindungen herstellen.
12. Schlauchende nicht im Wasserbehälter belassen, damit bei Druckabfall ein Rücksaugen des Schmutzwassers in die Trinkwasserleitung nicht möglich ist.
13. Vor Standrohrabnahme Auslaufventil schließen und Hydrant bis zum Anschlag zudrehen, **danach wieder eine Umdrehung öffnen**, das Auslaufventil öffnen, um Standrohr und Hydrant zu entleeren und um zu sehen, ob der Hydrant auch wirklich schließt.
14. Standrohr abnehmen und Klauendeckel in die Hydrantenklaue einbringen.

15. Straßenkappen sorgfältig mit Deckel verschließen. Absperrung und Verkehrsschilder entfernen.
16. Standrohr vor Frost, Schmutz, Beschädigung und Diebstahl schützen.
17. Falls das Standrohr durch den Benutzer oder durch Dritte beschädigt werden sollte, hat der Mieter des Standrohres unverzüglich die Stadtwerke Viernheim Netz GmbH zu verständigen.
18. Im Falle einer Beschädigung des Hydranten oder Standrohres durch unsachgemäße Behandlung hat der Mieter die Kosten der Reparatur zu tragen

Zur Kenntnis genommen durch: (Anschrift des Mieters)

Name / Firma

Straße / Hausnr.

PLZ / Ort:

Zugewiesener Hydrant Nr.: _____

Straße in 68519 Viernheim

Datum / Unterschrift des Mieters